



ハンドル (デットマン)



TEL 048—922—5457
FAX 048—927—6505

図 2 KUP-14

本体、ハンドル




〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町631

株式会社 キ ク チ

TEL048-922-5457
FAX048-927-6505

図 3 KUP-14

モーター、ユニット



〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町631

株式会社 キ ク チ

TEL048-922-5457
FAX048-927-6505

K U P-1 4 部品価格表

番号	品名	個数
1	プラグ	1
2	コード (20m)	1
3	スイッチボックス	1
4	ゴム握り	2
6	スイッチ	1
7	スイッチボックスふた	1
8	スイッチ取付ネジ	2
9	スイッチボックス取付ネジ	4
10	ゴムスリーブ	1
11	ハンドルパイプ	1
12	コード掛け取付ボルト	2
14	コード掛け・取付ボルト付	1
125	コネクター付中通しコード	1
126	コネクター付モーターコード	1
18	パイプ 締付ネジ	2
19	ハンドルヨーク	1
20	ペダル	1
21	ペダル取付ネジ	1
22	ペダル取付座金	1
23	ペダル取付ナット	1
24	セットスプリング	1
25	セットピン	1
26	ハンドル取付ピン	1
27	ハンドル取付座金	1
28	ハンドル取付ナット	1
29	ブラケット	1
30	レバー	1
31	引張スプリング	2
32	レバー取付ボルト	2
33	車軸ナット	2
34	車軸座金	2
35	車輪	2
36	(車軸座金:現行商品未使用)	2
37	車軸	2
38	レバー取付ナット	2
39	レバー取付座金	2
40	ブラケット取付ボルト	4
41	ブラケット取付座金	4
42	ブラケット取付ナット	4
43	外カバー	1

K U P-14部品価格表

番号	品名	個数
44	外カバー取付ネジ	4
45	上皿	1
46	上皿取付ネジ	3
47	外カバーバンド	1
48	フレーム	1
49	フレームバンド・取付ネジ、座金付	1
50	(フレームバンド取付ネジ)	4
51	(フレームバンド取付ネジ)	4
52	起動用コンデンサ・キャップ付	1
53	(コンデンサキャップ)	1
54	運転用コンデンサ・キャップ付	1
55	(コンデンサキャップ)	1
56	ゴムブッシュ	2
57	コンデンサケース	1
58	コンデンサケースネジ	4
59	取手・座金・ナット付	1
60	(取手取付座金)	2
61	(取手取付ナット)	2
62	ロックナット	1
63	ファン	1
64	モーター組立ボルト	4
65	モーター上カバー	1
66	モーターベアリング	1
67	ガバナ固定子	1
68	ガバナ取付ネジ	2
69	ステーター(普通速用)	1
70	ガバナ回転子	1
71	ローター(普通速用)	1
73	モーターベアリング	1
74	ギアケース	1
75	ユニット取付ボルト	4
76	シャフトオイルシール	1
77	ロールピン(普通速用)	1
78	ピニオンギア(普通速用)	1
79	中間軸ストップリング	3
80	中間軸座金	6
81	中間ギア(普通速用)	3
82	回転板(普通速用)	1
83	回転板オイルシール	1
84	回転板ストップリング	1
85	回転板ベアリング	2

K U P-14部品価格表

[illegible]