


図 1 KUP-16

本体、ハンドル




埼玉県草加市瀬崎町631

株式会社 キ ク チ

TEL 048-922-5457

図 2 KUP-16

モーター、ユニット



埼玉県草加市瀬崎町631

株式会社 キ ク チ
TEL 048-922-5457

K U P-16部品

番号	品名
1	プラグ
2	コード (20m)
3	ゴムスリーブ
4	スイッチボックス
5	ゴム握り
6	スイッチ
12	スイッチレバー
13	スイッチレバー軸
14	スイッチレバーสปリング
15	ゴムスリーブ止め金
16	ゴムスリーブ止め金 ネジ付
17	テーパーピン
18	スイッチボックスふた
19	スイッチボタンバネ
20	スイッチボタン
21	スイッチボタン割ピン
22	スイッチボックスふた取付ネジ
27	ハンドルパイプ
28	コード掛け取付ボルト
29	コード掛け・取付ボルト付
31	スライド
32	支柱
33	スライドピン
34	L型ハンドル
35	スライドピン座金
36	車軸ストッパーネジ
37	車軸ストッパーネジ座金
38	車軸ストッパーナット
39	車軸ストッパーバネ
40	車軸ストッパー
41	支柱軸
44	車軸
45	車軸ナット・座金
46	車輪
47	スプリングピン
48	車軸ホルダー
49	ハンドル軸
50	ハンドル軸ネジ
125	コネクター付中道しコード
126	コネクター付モーターコード
54	フレーム

〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町631

株式会社 キ ク チ

TEL 048-922-5457
FAX 048-927-6505

KUP-16部品

番号	品名
55	フレームバンド取付ネジ 付
56	バンド芯
57	バンド取付ネジ
58	とって
59	外カバー
60	外カバーバンド
61	上皿
62	外カバー取付ネジ
63	上皿取付ネジ
64	起動用コンデンサ・キャップ 付
65	運転用コンデンサ・キャップ 付
66	コンデンサケース
67	コンデンサケースネジ
68	ゴムブッシュ
69	ユニットボルト
70	ファン
71	モーター組立ボルト
72	モーター上カバー
73	ロックナット
74	モーターベアリング
75	ガバナ固定子
76	ガバナ取付ネジ
77	ガバナ回転子
78	ローター
79	モーターベアリング
80	ステーター(普通速用)
82	ギアケース
83	シャフトオイルシール
84	ピニオンギア(普通速用)
85	ロールピン(普通速用)
86	中間ギア(普通速用)
87	中間軸ストップリング
88	中間軸座金
89	回転板(普通速用)
90	回転板オイルシール
91	回転板ベアリング
92	回転板ストップリング
93	ギヤーケースパッキン
94	ギヤーケースカバー
95	ギヤーケースカバー取付ネジ
96	ブラシ取付金具ボルト

〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町631

株式会社 キ ク チ

TEL 048-922-5457
FAX 048-927-6505